

FICHA TÉCNICA

HIDROFUGANTE INVISIBLE	
Línea: Decoración Profesional	Familia: REVESTIMIENTOS Y TRATAMIENTOS DE FACHADAS.
Código de producto: D-63200	Envases: 1 - 5 y 25 Litros.

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Sistema de hidrofugación de sustratos minerales y alcalinos porosos en obra vista (ladrillo, piedra natural y artificial, hormigón...), que no modifica el aspecto del soporte, ni el color ni el brillo. También puede conseguirse una adecuada barrera horizontal para eliminar humedad ascendente inyectando el Hidrofugante Invisible en el interior de los muros, a presión, mediante equipos adecuados.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Especialmente diseñado para dar protección a la intemperie durante largo tiempo. Desarrolla rápidamente repelencia al agua, que se puede observar de forma clara.

DENSIDAD 0,79 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C.

COLOR Incoloro.

ACABADO Respects el aspecto anterior del soporte sin modificarlo visualmente.

LIGANTE Siloxanos en base disolvente.

SECADO El proceso de curado total, está comprendido entre 3 y 7 días.

DILUCIÓN No necesita dilución, es un producto listo al uso.

RENDIMIENTO TEÓRICO Deben darse varias manos hasta saturación del sustrato, depende pues de la capacidad de absorción.

CERTIFICADOS Y ENSAYOS GEOCISA Informe 21002-96-79

MODO DE EMPLEO Sustratos sin eflorescencias:
 El soporte debe estar limpio y seco, para tener una buena capacidad de absorción del producto. Nunca debe efectuarse la impregnación durante, o inmediatamente después de, un período de lluvia.
 El mejor modo de aplicación es el rociado con un aplicador de mochila (aspersión sin presión), de manera que se forma una lluvia muy fina sin formar aerosoles. También puede aplicarse a brocha o rodillo, pero teniendo en cuenta que no hay que extender el producto, puesto que buscamos la saturación del soporte. Hay que aplicar varias capas, húmedo sobre húmedo, hasta que el sustrato esté saturado. Generalmente dos capas (máximo tres) son suficientes para la mayoría de los soportes. Hay que aplicar la siguiente capa cuando el sustrato haya absorbido la anterior y no brille, en general suelen ser intervalos inferiores a un minuto. El sustrato recién aplicado debe tener una apariencia seca, sin regiones encharcadas.
 La limpieza de útiles debe realizarse con Disolventes de Limpieza.
 Sustratos con eflorescencias:
 Tras comprobar que no destruya el sustrato, limpiar profundamente con IMPRIMACIÓN ÁCIDA ACPD siguiendo atentamente los consejos sobre su utilización. Se lava abundantemente con agua el soporte y se deja secar 48 horas. Una vez seco se aplica el HIDROFUGANTE INVISIBLE tal y como se ha descrito anteriormente.

OTROS DATOS Consultar su ficha de seguridad en la que aparecen todos los datos de

seguridad para su correcta manipulación.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 13/05/2004

MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)